

APRES AVOIR NETTOYER LES 2 TROUS FILETES, APPLIQUEZ UNE POINTE DE COLLE LOCTITE 603 DANS LES ORIFICES.

